

SERVICE INFORMATION:



Canada:

Momentum® Service Centre
1140 West 7th Avenue
Vancouver BC V6H 1B4 Canada

USA:

Momentum® Service Center
264 H Street, Suite D
Blaine WA 98230 USA

For a Repair Form and the latest address for the Momentum® Service Centre nearest you, (including service in Europe and the United Kingdom), please check our website (under "Service"):

Pour une formule s.a.v. et l'adresse du Centre de Service Momentum® le plus proche de chez vous, (y compris pour le s.a.v. en Europe et en Royaume Unie), veuillez regarder sur notre site web; (sous la rubrique « Service »)

Ein Service-Formular und die Adresse des nächsten Momentum® Service-Centre (auch für Europa und Großbritannien), finden Sie auf unserer Webseite, unter „Service“.

www.momentumwatch.com

SETTING THE TIME AND DATE

To set the watch, the crown (C) can be pulled out two "stops". The first position (2) is the DATE setting position, and the second position (3) is the TIME setting position. To ensure that the date changes correctly, pull the crown out one stop, to the DATE setting position. Turn the crown clockwise until the date in the date window shows yesterday's date. Then, pull the crown out one more stop to the TIME setting position and turn the hands forward until the date in the date window changes to the current date. Keep turning the hands forward until you reach the correct time. Once the time is set, push in the crown back to the last position (1).

NOTE: It is recommended not to set the date after 9PM or before 5AM, as this could result in the date not changing correctly. If you set the watch after 12 o'clock noon, make sure you turn the hands around the dial and past 12 o'clock (noon) to set the PM time. If you do not do this, the date will change at noon, instead of midnight.


TWIST N' CLICK BEZEL RING

To remove the existing bezel, firmly twist the bezel counter-clockwise (approx. 40°). The bezel ring will stop twisting any further and pop up for removal. To attach the bezel ring, simply align the top and bottom guides to the watch face, push down and twist clockwise (approx. 40°) until it clicks and locks into place.

ADDITIONAL BEZELS AND BANDS

A wide selection of bands and alternate *Twist n' Click* bezel rings in a choice of designer colors are available to fit and match your watch. For the latest selection, please contact your dealer, our Service Centre, or order online via:

www.momentumwatch.com



NOTE: On select models, the date window is located at the 3 o'clock position.

THANK YOU for your purchase. This watch has been carefully crafted to give you years of reliable service. The design incorporates the latest in watch-making technology, and a highly accurate, quartz movement. We welcome any comments or suggestions as to how we might improve our products.

Please read instructions carefully to understand how to operate your Momentum® watch. While we try our utmost to be accurate, **your model may not have all of the features described in this booklet.**

Veillez lire attentivement les modes d'emploi pour bien comprendre le fonctionnement de votre montre Momentum®. Toutes les fonctions décrites ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

Lesen Sie bitte diese Anleitung für Ihre Momentum®-Uhr genau durch. Es ist möglich, daß Ihr Modell nicht alle in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Funktionen aufweist.

CRYSTAL

Most of our watches are fitted with a heat-tempered mineral crystal. Please note that while this glass is heat-hardened, an impact with a hard or sharp object can scratch, crack or shatter the crystal. If this happens, return the watch to one of our Service Centers, where the crystal can be replaced for a moderate charge. (Scratches and impact damage are considered part of normal wear and not covered under warranty.) A virtually scratch-proof sapphire crystal is standard on all S-Series models and is available as an upgrade for almost all models. Please check with our Service Department.

TWO (2) YEAR WARRANTY

Great care has been taken to ensure that your watch will give you many years of reliable service. The best possible materials and components have gone into your watch. It is guaranteed for two years against any defect caused by a fault in its manufacture*. **Please retain your purchase receipt as proof of warranty.** To keep it in top condition, please treat it with care and have it professionally serviced at regular intervals.

* Loss or damage caused by accident, negligence, or opening, repair by unauthorized persons is excluded from this warranty, as is cosmetic deterioration of the case or bracelet caused by wear and tear or abuse and damage caused by cracked or broken crystals. Battery life is not covered under warranty. Moisture damage caused by failure to secure the crown correctly is also not covered under warranty.

2/4/6 YEAR EXTENDED WARRANTY

Please retain your purchase receipt for proof of warranty. After the initial 2-year warranty expires, we recommend that you extend your warranty by sending your watch to a Momentum® Service Centre for a Full Service⁵. This chargeable service includes: battery replacement, cleaning, lubrication, and accuracy tuning of the movement as required, lubrication or replacement of all seals, pressure testing to original specification, return shipping and insurance (within Canada and US), and a 2 year warranty extension. After 4 years, send it in for another Full Service and extend the warranty for a final two years (for a total of 6 years from original purchase date).



ATTENTION: Your watch is designed and successfully tested to be water resistant. To achieve this, please ensure the crown is completely pushed in before exposure to water. Please refer to your warranty/manual for more information.

A NOTER: Votre nouvelle montre a été conçue et construite pour résister à l'eau. Pour assurer une étanchéité optimale, assurez-vous que la couronne soit bien appuyée contre le boîtier de la montre. Pour de plus amples informations, on vous prie de bien vouloir lire attentivement les modes d'emploi, pour bien comprendre la mise à l'heure, et l'emploi de la couronne.

ACHTUNG: Ihre Uhr ist mit einer speziellen Krone versetzt um eine optimale Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Bitte lesen Sie vorsichtig die Gebrauchsanweisung, um sicher zu sein, dass Sie die Einstellung der Zeit und Benutzung der Krone genau verstehen.

⁵ Full Service Packages include an extension of the original warranty (up to 6 years from original purchase date), for as long as parts are available. Please note, however, that a Full Service for older, discontinued models may not include an extension of the warranty, if original parts are in limited supply or unavailable. Please confirm with our Customer Service Department if any non-current models qualify for an extended warranty. Current Momentum® models can be found on our website under Products.

IF YOUR WATCH REQUIRES SERVICE, REPAIR OR BATTERY CHANGE

Nobody knows your watch like we do! Expert technicians, original in-stock parts, accessories and the latest equipment will ensure that your watch is serviced right. Please return it to the appropriate Momentum® Service Centre as listed in this manual or on our website. Our Service Centres provide repairs, service, and replacement bands, all promptly and at very reasonable prices. For the most current Service Centre addresses and to download the Service and Repair form, please visit our website at:

www.momentumwatch.com

Questions?
1-800-663-1881
(Weekdays, 9am-5pm Pacific time)

MERCI d'avoir choisi cette montre. Votre nouvelle montre a été conçue pour donner plusieurs années de service fiable. Si vous avez un commentaire quelconque ou une suggestion pour l'amélioration de nos produits, on vous prie de nous contacter.

POUR CHANGER LA LUNETTE IL SUFFIT D'UN SIMPLE CLIC

Pour enlever la lunette décorative existante, tournez-la fermement à la gauche (approximativement 40°). La lunette cessera de tourner plus loin automatiquement et se laissera enlever. Pour attacher une nouvelle lunette, alignez simplement les guides au-dessus et au-dessous du cadran, appuyer et tourner à droite (approximativement 40°) jusqu'à ce qu'elle se clique fermement en place.

EMPLOI DE LA COURONNE (C) N'oubliez pas de toujours bien appuyer la couronne contre la boîte!

POUR CHANGER L'HEURE & LA DATE

Pour mettre l'heure, tirez la couronne "C" en position 2 (1 clic) puis tournez a droite, pour mettre la date d'hier. Puis tirer fermement en position 3 (2 clics) et tournez à droite pour avancer les aiguilles, jusqu'à ce que la date avance à la date d'aujourd'hui. Continuez a tourner pour avancer les aiguilles à l'heure actuelle. (NB Si la mise à l'heure s'effectue après midi, il faut avancer les aiguilles au moins 12 heures avant de mettre l'heure exacte... sinon, la date changera à midi.) Pour terminer la mis à l'heure, n'oubliez jamais de bien appuyer la couronne contre la boîte... sinon, la montre ne sera pas étanche!

CADRAN/AIGUILLES LUMINEUX "BLACKOUT SUPERLUMINOUS"

Le cadran emploi une peinture superlumineuse spéciale qui vous permettra de lire l'heure, même en obscurité totale. La peinture est chargée par la lumière : une lumière forte la rendra lisible pour une période de jusqu'à 8 heures.

L'ÉTANCHÉITÉ

Chaque montre est testée étanche à une profondeur minimum de 100M. Pour assurer l'étanchéité, il suffit de bien appuyer la couronne contre la boite.

LE VERRE

Votre montre comporte un verre minéral trempé, pour résister aux rayures. Ceci dit, on vous prie de noter que le verre n'est pas inrayable. Une impacte peut rayer ou briser le verre: si cela arrive, on vous prie de renvoyer la montre sans délai à notre département de service après-vente. Une glace saphir inrayable (comprise pour tous les modèles de la S-Series) est disponible sur n'importe quel modèle pour un coût supplémentaire.

LES LUNETTES DÉCORATIVES ET BRACELETS DE RECHANGE

Une sélection de bracelets et de lunettes décoratives en couleurs différentes est disponible pour votre montre. Pour des renseignements ou des conseils, veuillez contacter votre détaillant, notre département de service après-vente, ou vous pouvez commander directement sur notre site web:

www.momentumwatch.com

GARANTIE DE 2 ANS

Votre montre a été construite pour vous assurer plusieurs années de service fiable. Elle est garantie contre tout défaut de fabrication* pour une période initiale de 2 ans. On vous suggère de la renvoyer tous les 2 ans pour un service après-vente à l'usine. Cela assurera à long-terme l'étanchéité et la fiabilité de votre montre.

* Perte ou dommages dus à un accident, ou causés par l'ouverture de la boîte par des personnes non autorisées sont exclus de cette garantie, tout comme la détérioration cosmétique de la boîte ou du bracelet causée par la portée ou l'abus. La durée de vie de la pile n'est pas

couvert sous la garantie. Les dommages causées par l'entrée de l'humidité n'est pas compris, surtout si la couronne n'a pas etee bien appuyee contre la boîte.

GARANTIE PROLONGÉE 2/4/6 ANS

Deux ans après l'achat de votre montre, on vous suggère de la renvoyer au Centre de Service Momentum® le plus proche, pour une «Révision Complète». Cette révision comprend: le nettoyage, la lubrification et le contrôle de la précision comme nécessaire; la lubrification ou le remplacement de tous les joints caoutchouc; la refermeture et le contrôle de l'étanchéité de la boîte ; les frais de renvoi et l'assurance; et la prolongation de 2 ans de la garantie originale. A la fin de 4 ans, une deuxième révision complète prolongera la garantie pour 2 ans de plus, jusqu'à 6 ans. Personne ne connaît votre montre comme nous! Nos techniciens/horlogiers experts, des pièces de rechange originales, et une technologie horlogère de pointe vous assureront un service après-vente sans égale.

Pour toute réparation ou tout service, on vous prie de renvoyer votre montre (sans écri)n au Centre de Service dont l'adresse figure sur la Formule de Service Apres-Vente. (disponible sur notre site web à :

www.momentumwatch.com.

sous le rubrique "Service".

N'oubliez pas de joindre la facture d'achat originale, et de nous donner une description du service requis, votre nom, téléphone, adresse et adresse Email/ Courriel.

Questions?
1-800-663-1881
(lun à ven, de 9am-5pm,
heure du Pacifique)

ou par email à:
service@momentumwatch.com

Wir Danken für Ihren Kauf. Ihre Momentum® Uhr bietet Ihnen die allerneuste Uhrentechnologie. Es ist unser Wunsch, unsere Produkte so zu gestalten, daß sie robust, praktisch und preisgünstig sind. Möchten Sie Stellung dazu nehmen, können Sie uns jederzeit im Internet erreichen, unter watches@momentumwatch.com. Ihre Meinung interessiert uns.

AUSTAUSCHBARE LUNETTEN - EINFACH DRUCKEN, DREHEN UND KLICKEN

Um die dekorative Lunette auszutauschen, leicht auf die Lunette drücken, und nach links drehen. (ung. 40° bis zum Stop). Die Lunette wird sich dann leicht abnehmen lassen. Um eine neue Lunette zu installieren, richten Sie die Einkerbungen oben und unten aus, und drehen Sie nach rechts. (ung. 40° bis zum Stop). Die Lunette klickt ein.

ZEITEINSTELLUNG: GEBRAUCHS-ANWEISUNG FÜR DIE KRONE "C"

1. Krone leicht herausziehen in Position 2 ermöglicht die Einstellung des Datums (nach rechts drehen).
2. Wieder herausziehen in Position 3 zur Zeiteinstellung. Hierbei wird auch die Sekunde angehalten.
3. Nachdem Sie die Zeit und das Datum eingestellt haben, vergessen Sie nicht, die Krone wieder fest gegen das Gehäuse in Position 1 zu drücken Keine Gewalt anwenden. Die Krone muß fest gegen das Gehäuse gedrückt werden, damit die Uhr wasserdicht bleibt.

LEUCHTZIFFERBLATT (BLACKOUT SUPERLUMINOUS)

Das Zifferblatt ist mit einer ganz besonderen Leuchtfarbe impregniert; dieses wird vom Licht aufgeladen, sodaß es im Dunkeln bis zu 8 Stunden ablesbar ist. Je stärker das Licht (z.B. Sonnenlicht), desto heller und länger wird das Zifferblatt „glühen“. Wichtig ist, daß diese neuentwickelte Leuchtfarbe kein radioaktives Material enthält.

WASSERDICHTIGKEIT

Jede Uhr ist bis mindestens 100M wasserdicht getestet. Wird die Zeit oder das Datum neueingestellt, dann muß die Krone wieder richtig eingedrückt werden, um die Wasserdichtigkeit der Uhr zu versichern.

GLAS

Ihre neue Uhr ist mit einem gehärteten Mineralglas ausgestattet. Während dieses gehärtet ist und nicht besonders leicht zu kratzen, kann es aber auch im Alltagsgebrauch trotzdem deutliche Kratzer erhalten, welche besonders bei dunklen Zifferblättern sehr unschön auffallen. Unserer Erfahrung nach haben beinahe alle Uhren, welche uns z.B. zum ersten Batteriewechsel erreichen, solche Gebrauchsspuren. Deshalb bieten unsere Service Centers ein "Saphirglas-Tuning" Rein optisch erkennen Sie nach dem Einsetzen eines Safirglases an der Uhr keinen Unterschied, aber mit einem Saphirglas entscheiden Sie sich für ein fast-kratzerfreies Uhrenleben, das sich aufgrund der langen Lebensdauer unserer robusten Sportuhren auf jeden Fall bezahlt macht. (In Uhren von unserer S-Serie ist ein Saphirglas Standardausführung.)

DAS RICHTIGE ARMBAND - VERSCHIEDENE FARB-LUNETTEN

Einebreite Auswahl an echten Momentum Ersatzbänder, die perfekt zu Ihrer Uhr passen , sowie Ersatzlunetten in vielen Farben sind von Ihrem Momentum-Händler, durch unsere Service-Centers, oder direkt online bei www.momentumwatch.com erhältlich.

GARANTIE

Für die oben genannte Uhr gewähren wir Voll-Garantie auf -Wasserdichtheit - und Funktion des Uhrwerks. Schäden, Fehler oder Veränderungen, welche durch natürliche Abnutzung, Alterung oder unsachgemäße Behandlung verursacht wurden, unterliegen nicht der Garantie. Armband, Glas und Zubehörteile sind von jeglicher Garantie ausgeschlossen. Die Batterielebensdauer ist durch unvermeidbare Inbetriebnahme seit Verlassen der Fabrik und der hernach

erfolgten Lagerung auf dem Vertriebsweg zwangsläufig verkürzt, weshalb auch hier keinerlei Gewähr geleistet werden kann. Ebenso ist Korrosionsbildung durch ungenügende Reinigung sowie Rissbildung an Kunststoff- oder Gummibändern von der Gewährleistung ausgeschlossen (Alterung). Entsteht durch Wassereintritt ins Gehäuse ein Schaden und es kann nachgewiesen werden, dass die Uhr mit ausgezogener Krone im Wasser getragen wurde, weil die Uhr in unserem Prüfgerät anschließend als wasserdicht gemessen und ausgewertet wurde, so ist dies ebenfalls kein Garantiefall. Die Garantie erlischt durch Fremdeingriff. Als Fremdeingriff ist jegliches Öffnen der Uhr durch nicht ausdrücklich von uns autorisierter Stelle zu betrachten.

ZWEI JAHRES GARANTIE

Jede Momentum® Uhr ist gegen Fabrikationsfehler* garantiert für eine Grundzeit von zwei Jahren. Sollte ein solcher Fehler festgestellt werden, wird die Uhr kostenlos in einer von unseren Service Centren repariert oder, wenn keine Reparatur möglich ist, ersetzt.

*Siehe "GARANTIE" Einzelheiten oben.

VERLÄNGERUNG DER GARANTIE BIS 6 JAHRE

Nachdem die zweijahres-Grundgarantie abgelaufen ist, können Sie Ihre Uhr für einen "Full Service" an uns zurückschicken. Gegen eine Gebühr wird die Batterie ersetzt, alle Gummidichtungen geprüft oder ersetzt, das Gehäuse richtig versiegelt und die Uhr an Sie zurückgeschickt. Im Preis inbegriffen ist eine automatische Verlängerung der Garantie, um weitere zwei Jahre. Nach 4 Jahren, können Sie uns Ihre Uhr für einen zweiten „Full Service“ schicken, um die Garantie noch weitere zwei Jahre zu verlängern. (6 Jahre insgesamt.)

IHRE UHR BRAUCHT SERVICE?

NUTZEN SIE ZUM EINSENDEN DER UHR UNSERE SERVICE-FORMULAR

Keiner kennt Ihre Uhr so gut wie wir. Unser Ruf in Sachen Service-Bearbeitungs-Qualität und Geschwindigkeit ist bereits legendär, wie Sie unter "Testimonials" auf unserer Webseite sehen können. Darauf sind wir stolz und setzen alles daran, daß dies auch so bleibt. Ein Service-Formular, sowie die neuesten Adressen von allen Momentum Service Centren finden Sie bei:

www.momentumwatch.com
unter "Service".

Fragen?
service@momentumwatch.com