

## SERVICE INFORMATION:

Service In Canada:  
SMWC Service Centre  
1140 West 7th Avenue  
Vancouver BC V6H 1B4 Canada

Service In The US:  
SMWC Service Center  
264 H Street, Suite D  
Blaine WA 98230 USA

For a Repair Form and the latest address for the Momentum® Service Centre nearest you, (including service in Europe and the United Kingdom), please check our website (under "Service"):

Pour une formule s.a.v. et l'adresse du Centre de Service Momentum® le plus proche de chez vous, (y compris pour le s.a.v. en Europe et en Royaume Unie), veuillez regarder sur notre site web; (sous la rubrique « Service »)

Ein Service-Formular und die Adresse des nächsten Momentum® Service-Centre (auch für Europa und Großbritannien), finden Sie auf unserer Webseite, unter „Service“.

[www.momentumwatch.com](http://www.momentumwatch.com)

**THANK YOU** for your purchase. This watch has been carefully designed to give you years of reliable service. It incorporates the latest watch making technology, and a quartz movement. Please let us know if you have any comments or suggestions as to how we might improve our products.

### USING THE SCREW CROWN (C):

Your watch is equipped with a screw-down, locking crown "C". This screws into the case, to ensure a reliable water tight seal. To set your watch, you must first unscrew the crown by turning it counter-clockwise 3-4 turns, then pull out gently from the case for setting. After setting or resetting the watch, you will need to screw the crown back in, by pressing it firmly against the case (it is spring-loaded) and simultaneously turning it in a clockwise direction. Then, taking care not to force or cross-thread the crown, turn it until it is snug against the case and finger-tight. It is absolutely essential that the screw down crown is fully closed before using your watch in or around water and we recommend that this is checked prior to contact with water. Any warranty whatsoever will be invalidated if this vital procedure is not adhered to. Watches returned within the warranty period that have suffered from water penetration will be pressure tested to check the effectiveness of the screw down crown.

### SETTING THE TIME AND DATE

To set the watch, first unscrew the crown. Once unscrewed, the crown can be pulled out two "stops". The first position is the DATE setting position, and the second position is the Time setting position. To ensure that the date changes correctly, pull the crown

 **MOMENTUM®**



### Sport Watch With Date Montre Sport avec Date Sportuhr mit Datum

Operating Instructions  
& 2/4/6 Warranty Information

Garantie 2/4/6 ans & modes d'emploi  
Gebrauchsanleitung und 2/4/6 Jahre  
garantie

momentum® by / par / von  
st. moritz watch corp.

out one stop, to the DATE setting position. Turn the crown counter-clockwise until the date in the date window at 3 o'clock shows yesterday's date. Then, pull the crown out one more stop to the Time Setting position and turn the hands forward until the date in the date window changes to the current date. Keep turning the hands forward until you reach the correct time. Once the time is set, press in and screw the crown down. NOTE: If you set the watch after 12 o'clock noon, make sure you turn the hands around the dial and past 12 o'clock (noon) to set the PM time. If you do not do this, the date will change at noon, instead of midnight.

### NIGHT- READING

Your watch employs an amazing new luminous material called BLACKOUT SUPERLUMINOUS. This technology allows you to read your watch at night, without pushing any buttons, so you do not need to use two hands. Just glance at your watch and read the time. The completely non-radioactive, BLACKOUT SUPERLUMINOUS coating functions by charging from ambient light; the brighter the light, the faster and more powerful the "charge". When new, we recommend you set it in direct sunlight for 30 minutes to "charge" it up for maximum effect, but normal room lighting will generally "charge" your watch enough to be legible for several hours.

### WATER PROTECTION

This watch is designed as a rugged sports watch. Each watch is tested to at least 20 ATM / 660FT (see your watch for actual depth rating) and can be immersed in water, provided the crown is correctly screwed in. If the watch is regularly serviced and

Please read instructions carefully to understand how to operate your Momentum® watch. **Your model may not have all of the features described in this booklet.**

Veillez lire attentivement les modes d'emploi pour bien comprendre le fonctionnement de votre montre Momentum®. Toutes les fonctions décrites ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

Lesen Sie bitte diese Anleitung für Ihre Momentum®-Uhr genau durch. Es ist möglich, daß Ihr Modell nicht alle in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Funktionen aufweist.

maintained, you can wear it in the shower, swimming, kayaking, etc., without worry.

### CHOOSING THE RIGHT BAND

While leather bands are extremely comfortable, immersing them in water on a regular basis will make even the finest leather band wear out quickly, so we recommend a natural rubber or titanium bracelet (or steel, depending on the model) if you plan to routinely immerse the watch in water

### CRYSTAL

Most of our watches are fitted with a heat-tempered mineral crystal. Please note that while this glass is heat-hardened, an impact with a hard or sharp object can scratch the crystal, or crack or shatter it. If this happens, return the watch to one of our Service Centers, where the crystal can be replaced for a moderate charge. (Scratches and impact damage are not covered under warranty.) A virtually scratchproof sapphire crystal is standard on all S-Series models and is available at extra cost for many other models. Please check with our Service Department.

### TEMPERATURE CARE

Avoid temperature extremes. Exposing your watch to high temperatures, such as placing it on the dashboard of a vehicle or use in a jacuzzi or hot tub may cause the watch to malfunction, shorten battery life, or cause deformations of certain components leading to mechanical failures. Leaving the watch in extreme cold temperatures may cause irregular time keeping until the watch returns to normal operating temperatures. For these reasons, you should remove your watch prior to exposure.

### TWO YEAR WARRANTY

Great care has been taken to ensure that your watch will give you many years of reliable service. It is guaranteed for two years against any defect caused by a fault in its manufacture\*. Please retain your purchase receipt as proof of warranty. The best possible materials and components have gone into your watch. To keep it in top condition, please treat it with care and have it professionally serviced at regular intervals.

\* Loss or damage caused by accident, negligence, or opening, repair by unauthorized persons is excluded from this warranty, as is cosmetic deterioration of the case or bracelet caused by wear & tear or abuse and damage caused by cracked or broken crystals. Battery life is not covered under warranty. Moisture damage caused by failure to screw in the crown correctly is also not covered under warranty.

**2/4/6 YEAR EXTENDED WARRANTY**



**ATTENTION:** Your watch is equipped with a screw-down crown system for maximum water-resistance. Please refer to your warranty / manual for important information about this feature.

**A NOTER:** Pour assurer une étanchéité optimale, votre montre est équipée d'une couronne spéciale vissée. On vous prie de bien vouloir lire attentivement les modes d'emploi, pour bien comprendre la mise à l'heure, et l'emploi de la couronne.


**ACHTUNG:** Ihre Uhr ist mit einer verschraubten Krone versetzt um eine optimale Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Bitte lesen Sie vorsichtig die Gebrauchsanweisung, um sicher zu sein, dass Sie die Einstellung der Zeit und Benutzung der verschraubten Krone genau verstehen

Please retain your purchase receipt for proof of warranty. After the initial 2-year warranty expires, we recommend that you extend your warranty by sending your watch to a St. Moritz / Momentum® Service Centre for a Full Service\*. This is a chargeable service which includes: battery replacement, cleaning, lubrication, and accuracy tuning of the movement as required, lubrication or replacement of all seals, pressure testing to original specification, return shipping and insurance, and a 2 year warranty extension. After 4 years, send it in for another Full Service and extend the warranty for a final two years (for a total of 6 years from original purchase date). Nobody knows your watch like we do! Expert technicians, original parts and the latest equipment will ensure that your watch is serviced right. To check current Full Service pricing please visit our website at: [www.momentumwatch.com](http://www.momentumwatch.com)

\* Full Service Packages include an extension of the original warranty, for as long as parts are available. Please note however that a Full Service for older, discontinued models may not include an extension of the warranty, if original parts are in limited supply or unavailable. Please check with our Customer Service Department for to confirm whether any non-current models qualify for the extended warranty.

IF YOUR WATCH REQUIRES SERVICE , REPAIR, OR BATTERY CHANGE please return it to the appropriate SMWC Service Centre as shown in this manual. Our Service Centres can provide repairs, service, and replacement bands, promptly and at reasonable prices. For the most current Service Centre addresses and to download the Service and Repair form, please visit our website at: [www.momentumwatch.com](http://www.momentumwatch.com)

Questions?  
1-800-663-1881  
(Weekdays, 9am-5pm Pacific time)



MERCI d'avoir choisi cette montre. Votre nouvelle montre a été conçue pour donner plusieurs années de service fiable. Si vous avez un commentaire quelconque ou une suggestion pour l'amélioration de nos produits, nous vous prions de nous contacter.

#### EMPLOI DE LA COURONNE VISÉE (C)

i) Dévisser la couronne dans le sens 12h ~6h en position 1.

ii) Tirer la couronne jusqu'au premier cran (2) pour mettre la date (tourner à gauche) et le réveil (tourner à droite).

iii) Tirer la couronne à fond, jusqu'au 2e cran (3) pour mettre l'heure exacte.

iii) Repousser la couronne et revisser selon indications ci-dessous.

Pour revisser la couronne:

> appuyer légèrement sur la couronne en la tournant à droite dans le sens de 6h~12h jusqu'à ce qu'une résistance soit ressentie. Ne pas forcer!

> Une espace de 0,05mm doit subsister entre la couronne et la boîte. Les joints comprimés constituent une fermeture étanche.

> **N'oubliez pas de toujours revisser la couronne!**

#### POUR CHANGER LA DATE

N.B. Il ne faut jamais mettre la date entre minuit et 4 h du matin. Repousser la couronne légèrement en position 2. Tourner à gauche pour mettre la date d'aujourd'hui. (S'il s'agit d'un mois de moins de 31 jours, il va falloir avancer la date à la fin du mois.) La date changera à minuit. (NB Si la mise à l'heure s'effectue après midi, il faut avancer les aiguilles au moins 12 heures avant de mettre l'heure exacte... sinon, la date changera à midi !)

#### CADRAN/AIGUILLES BLACKOUT SUPER-LUMINOUS

Le cadran emploie une peinture superlumineuse spéciale qui vous permettra de lire l'heure, même en obscurité totale. La peinture est chargée par la lumière : une lumière forte la rendra lisible pour une période de jusqu'à 8 heures.

#### L'ÉTANCHÉITÉ

Chaque montre est testée étanche à une profondeur de 200M (660 pieds). Pour assurer l'étanchéité, il suffit de bien visser la couronne et de vous assurer que le réveil soit éteint. (Poussoir "A" bien appuyé contre le boîtier.)

#### BRACELETS DISPONIBLES

Votre montre est une montre de sport : nos bracelets (cuir, Kevlar, Technocarbonate, etc.) sont de la plus haute qualité et résisteront à l'immersion mieux que d'autres bracelets. Ceci dit, si vous aimeriez porter fréquemment votre montre dans l'eau / dans la douche, on vous suggère de mettre un bracelet étanche. (En titane, acier inoxydable, ou en caoutchouc). Pour des renseignements ou des conseils, veuillez contacter votre détaillant Momentum® ou notre département de service après-vente.

#### LE VERRE

Votre montre comporte un verre minéral trempé, pour résister aux rayures. Ceci dit, on vous prie de noter que le verre n'est pas inrayable. Une impacte peut rayer ou briser le verre: si cela arrive, on vous prie de renvoyer la montre sans délai à notre département de service après-vente. Une glace saphir inrayable (comprise pour tous les modèles de la S-Series) est disponible sur n'importe quel modèle pour un coût supplémentaire.

#### GARANTIE DE 2 ANS

Votre montre a été construite pour vous assurer plusieurs années de service fiable. Elle est garantie contre tout défaut de fabrication\* pour une période initiale de 2 ans. On vous suggère de la renvoyer tous les 2 ans pour un service après-vente à l'usine. Cela assurera à long-terme l'étanchéité et la fiabilité de votre montre.

\* Perte ou dommages dus à un accident,

ou causés par l'ouverture de la boîte par des personnes non autorisées sont exclus de cette garantie, tout comme la détérioration cosmétique de la boîte ou du bracelet causée par la portée ou l'abus. La durée de vie de la pile n'est pas couvert sous la garantie. Les dommages causés par l'entrée de l'humidité n'est pas compris, si la couronne n'était pas bien visée contre la boîte.

#### GARANTIE PROLONGÉE 2/4/6 ANS

Deux ans après l'achat de votre montre, on vous suggère de la renvoyer au Centre de Service Momentum® le plus proche, pour une «Révision Complète». Cette révision comprend: le nettoyage, la lubrification et le contrôle de la précision comme nécessaire; la lubrification ou le remplacement de tous les joints caoutchouc; la fermeture et le contrôle de l'étanchéité de la boîte ; les frais de renvoi et l'assurance; et la prolongation de 2 ans de la garantie originale. A la fin de 4 ans, une deuxième révision complète prolongera la garantie pour 2 ans de plus, jusqu'à 6 ans. Personne ne connaît votre montre comme nous! Nos techniciens/horlogiers experts, des pièces de rechange originales, et une technologie horlogère de pointe vous assureront un service après-vente sans égale.

Pour toute réparation ou tout service, on vous prie de renvoyer votre montre (sans écran) au Centre de Service dont l'adresse figure sur la carte ci-jointe ou sur notre site web : [www.momentumwatch.com](http://www.momentumwatch.com). N'oubliez pas de joindre la facture d'achat originale, et de nous donner une description du service requis, votre nom, téléphone, adresse et adresse électronique. (formule de réparation aussi disponible sur internet.)

Wir Danken für Ihren Kauf. Ihre Momentum® Uhr bietet Ihnen die allerneueste Uhrentechnologie. Es ist unser Wunsch, unsere Produkte so zu gestalten, daß sie robust, praktisch und preisgünstig sind. Möchten Sie Stellung dazu nehmen, können Sie uns jederzeit im Internet erreichen, unter [watches@st-moritz.com](mailto:watches@st-moritz.com). Ihre Meinung interessiert uns.

#### GARANTIE

Für die oben genannte Uhr gewähren wir Voll-Garantie auf -Wasserdichtheit - und Funktion des Uhrwerks. Schäden, Fehler oder Veränderungen, welche durch natürliche Abnutzung, Alterung oder unsachgemäße Behandlung verursacht wurden, unterliegen nicht der Garantie. Armband, Glas und Zubehörteile sind von jeglicher Garantie ausgeschlossen. Die Batteriebensdauer ist durch unvermeidbare Inbetriebnahme seit Verlassen der Fabrik und der hernach erfolgten Lagerung auf dem Vertriebsweg zwangsläufig verkürzt, weshalb auch hier keinerlei Gewähr geleistet werden kann. Ebenso ist Korrosionsbildung durch ungenügende Reinigung sowie Rissbildung an Kunststoff- oder Gummibändern von der Gewährleistung ausgeschlossen (Alterung). Entsteht durch Wassereintritt ins Gehäuse ein Schaden und es kann nachgewiesen werden, dass die Uhr mit unverschraubt belassener Krone im Wasser getragen wurde, weil die Uhr in unserem Prüfgerät anschließend mit verschraubter Krone als wasserdicht gemessen und ausgewertet wurde, so ist dies ebenfalls kein Garantiefall. Die Garantie erlischt durch Fremdeingriff. Als Fremdeingriff ist jegliches Öffnen der Uhr durch nicht ausdrücklich von uns autorisierter Stelle zu betrachten. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die durch Verwendung dieser Uhr entstehen (Tauchunfälle).

#### GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DIE VERSCHRAUBTE KRONE „C“ (RECHTS-GEWINDE)

1. Krone nach links aufschrauben in Position 1.
2. Weiteres Herausziehen in Position 2 ermöglicht die Einstellung des Datums (nach links drehen) oder des Weckers (nach rechts drehen).
3. Herausziehen in Position 3 zur Zeiteinstellung. Hierbei wird auch die Sekunde angehalten.
4. Krone wieder ganz eindrücken und vorsichtig im Gewinde verschrauben. Krone schrauben - Krone leicht gegen das Gehäuse drücken und gleichzeitig nach rechts (Uhrzeigersinn) bis auf Anschlag drehen. Keine Gewalt anwenden. Die Krone muß in das Gehäuse geschraubt sein, damit die Uhr wasserdicht bleibt.

#### LEUCHTZIFFERBLATT (BLACKOUT SUPERLUMINOUS)

Das Zifferblatt ist mit einer ganz besonderen Leuchtfarbe impregniert; dieses wird vom Licht aufgeladen, sodaß es im Dunkeln bis zu 8 Stunden ablesbar ist. Je stärker das Licht (z.B. Sonnenlicht), desto heller und länger wird das Zifferblatt „glühen“. Wichtig ist, daß diese neuentwickelte Leuchtfarbe

kein radioaktives Material enthält. WASSERDICHTIGKEIT Jede Uhr ist bis 20ATU/200M wasserdicht getestet. Wird die Zeit oder das Datum neu eingestellt, dann muß die verschraubte Krone wieder richtig eingeschraubt werden, um die Wasserdichtigkeit der Uhr zu versichern.

#### DAS RICHTIGE ARMBAND.

Die Momentum® ist eine Sportuhr: Momentum® Armbänder (Leder, Kevlar, Technocarbon) halten besser als herkömmliche Uhrenarmbänder, auch wenn sie gelegentlich naß werden. Sollten sie regelmässig mit Ihrer Uhr ins Wasser gehen, dann empfehlen wir ein Momentum® Band aus Titan oder Gummi. Original Ersatzbaender sind beim Momentum® Haendler, oder direkt bei [www.momentumwatch.com](http://www.momentumwatch.com)

erhaeltlich.

#### ZWEI JAHRES GARANTIE

Jede Momentum® Uhr ist gegen Fabrikationsfehler\* garantiert für eine Grundzeit von zwei Jahren. Sollte ein solcher Fehler festgestellt werden, wird die Uhr kostenlos in einer von unseren Service Centren repariert oder, wenn keine Reparatur möglich ist, ersetzt.

\*Siehe „GARANTIE“ Einzelheiten oben.

#### VERLÄNGERUNG DER GARANTIE BIS 6 JAHRE

Nachdem die zweijahres-Grundgarantie abgelaufen ist, können Sie Ihre Uhr für einen „Full Service“ an uns zurückschicken. Gegen eine Gebühr wird die Batterie ersetzt, alle Gummidichtungen geprüft oder ersetzt, das Gehäuse richtig versiegelt und die Uhr an Sie zurückgeschickt. Im Preis inbegriffen ist eine automatische Verlängerung der Garantie, um weitere zwei Jahre. Nach 4 Jahren, können Sie uns Ihre Uhr für einen zweiten „Full Service“ schicken, um die Garantie noch weitere zwei Jahre zu verlängern. (6 Jahre insgesamt.)